

# FICHE TECHNIQUE

## Doubleure de caisse en uréthane colorable pour camion DOMINATOR

SOUTIEN TECHNIQUE : 1-855-746-4872 (1-855-RING USC)



**DESCRIPTION :** La doubleure de caisse en uréthane colorable pour camion Dominator est une doubleure de caisse en uréthane 2K durable et facile à utiliser qui procure une texture rugueuse aidant à protéger la caisse du camion contre les égratignures, les ébréchantures et autres dommages. Elle offre une excellente durabilité, rétention de couleur, résistance aux intempéries et aux chimiques. Utilisez uniquement des solvants toners et des couches de base à base.

**REMARQUE:** teinte non réduire, couche de base et couleur à une phase à ajouter à l'étape 2 des directives de mélange.

### NUMÉROS DE PIÈCE :

- 2100-2 Doubleure de caisse en uréthane colorable pour camion DOMINATOR Trousse\* de 112 oz 1 trousses / boîte 8,6 lb / boîte  
\*La trousses contient : (4) 2010-4 résine, (4) 2020-8 activateur (couvre un châssis de camion de 6 pieds standard)
- Recouvrement de caisse de camion en uréthane colorable DOMINATOR™ 2110-4 (Partie A) 21 oz 6 unités / boîte 9,7 lb / boîte
- Activateur de recouvrement de caisse de camion en uréthane DOMINATOR™ 2020-8 (Partie B) 7 oz 6 unités / boîte 3,2 lb / boîte

**UTILISATIONS DU PRODUIT :** Protège et embellit les caisses de camion. Couche protectrice texturée pour utilisation dans les domaines de l'automobile, des parcs de camions et dans le domaine de l'industrie légère. En ce qui a trait au métal, bois ou fibre de verre, les applications du DOMINATOR colorable pour la protection et l'apparence sont nombreuses.



### PRÉPARATION DE LA SURFACE :

1. Avant de sabler, enlever tous les contaminants de la surface en nettoyant bien la caisse du camion à l'aide du décapant de cire, graisse et silicone.
2. Protéger le véhicule contre toute surpulsérisation en masquant les zones qui ne seront pas revêtues.
3. Enlever toute la rouille en polissant ou en sablant. Souffler la surface pour enlever les débris du polissage et du sablage.
4. Sabler la caisse du camion avec un papier abrasif de 40 à 120 grès. Souffler la surface pour enlever la poussière du sablage.
5. Nettoyer la caisse du camion à l'aide du décapant de cire, graisse et silicone. Laisser sécher complètement la caisse du camion.
6. Apprêter les zones de métal nu avec un apprêt à l'époxy en aérosol SprayMax 2K n°3680032 ou un apprêt résistant à la corrosion de qualité.



### MÉLANGE :

1. Bien brasser une part de résine 2110-4 (Partie A).
2. Verser le contenu en entier d'un (1) activateur 2020-8 dans un (1) contenant de résine 2110-4. Ajouter jusqu'à 10 % (3 oz) de teinte non réduite ou une couche de base / couleur une phase dans le même contenant de la partie A. **(REMARQUE :** le contenant de résine est plus grand pour pouvoir contenir l'additif de l'activateur et la teinte). NE PAS AJOUTER UN SOLVANT. Lorsque vous avez fini le remplissage, remplacez le bouchon sur le contenant de résine en le serrant et remuez-le pendant deux minutes à la main ou pendant deux minutes dans un agitateur de peinture.
3. Attacher un pistolet applicateur de style Schutz au contenant de résine mélangé **(REMARQUE:** le tube-siphon devrait presque atteindre le fond du contenant. Ajuster le tube s'il y a lieu.) et serrer fermement. Vaporiser de petite quantités pour vérifier la couleur avant de vaporiser la caisse du camion.



### APPLICATION :

1. Régler la pression du pistolet de pulvérisation à 60 lb-po<sup>2</sup> sur le pistolet-applicateur. La pression d'air de l'application peut varier entre 50 et 90 lb-po<sup>2</sup> tout dépendant de la température et la viscosité connexe du revêtement mélangé.
2. En commençant à la cloison de la cabine, tenir le pistolet-applicateur à environ deux pieds de la surface et appliquer le produit à la couverture et texture désirée.
3. Pulvériser ensuite les murs latéraux, suivis par le sol de la caisse du camion pour terminer avec le hayon arrière.
4. Vérifier la caisse du camion pour des aires d'éclairage en contre-bas et appliquer du produit additionnel au besoin.
5. À l'aide d'un chiffon propre imbibé de solvant, essuyer immédiatement la surpulsérisation du véhicule.

**NETTOYAGE :** Nettoyer l'équipement de pulvérisation immédiatement après l'utilisation avec le réducteur. Garder tous les contenants de produit bien fermés en tout temps pour éviter la possibilité de contamination. Jeter les contenants en respectant les réglementations locales, d'état et gouvernementales.

**LIVRAISON :** Laisser le DOMINATEUR colorable sécher et durcir dans un endroit chaud et sec à l'abri de la saleté et des intempéries. Laisser 6 à 8 heures avant la livraison ou l'exposition à l'extérieur. Accorder une période de séchage d'au moins 72 heures avant d'utiliser le véhicule. Pour accélérer le temps de séchage, DOMINATOR colorable peut être séché de force à 120°F pendant 60 minutes.

**RETOUCHES OU RÉPARATIONS :** On peut faire des retouches à DOMINATOR colorable le même jour sans poncer. Si le matériel vaporisé est sec depuis plus d'une journée, sablez la zone à réparer et les zones adjacentes pour permettre une bonne adhésion.



### INFORMATIONS TECHNIQUES :

**Couleur du produit mélangé :** Beige (avant l'ajout de la teinte)  
**Rapport de mélange :** 3:1 - NE PAS RÉDUIRE  
**Vie en pot à 72°F 50% H. R. :** 45 minutes  
**Pression d'air :** 50 à 70 lb-po<sup>2</sup> au pistolet  
**Couches recommandées :** 1 couche de couverture  
**Couverture environ (120 oz) :** 70 pi<sup>2</sup> à 5 mils

**COV. (lorsque mélangé 3:1)**

**Résistance essence/huile/Xylol :**

**Résistance MEK :**

**Test d'humidité 10 jours (ASTM D2247) :**

**Test 1 000 heures QUV (ASTM D4329) :**

**Test pluie mandrin (ASTM D522) :**

sous 1,5 lb/gal. (179 g/l)

Réussi le test de solvant de tache

Réussi les 100 double frottements

Réussi

Réussi

Réussi

**SDS :** 2100-2 Dominator uréthane colorable TBL-COV COMP-Partie A 2110-4 et 2000-Dominator uréthane colorable TBL Activateur-COV COMP-Partie B 2120-8



**SANTÉ ET SÉCURITÉ :** Lire tous les avertissements ainsi que les directives de premiers soins et de sécurité de tous les composants avant l'utilisation. Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Se protéger les mains en portant des gants étanches en caoutchouc. Porter des dispositifs de protection pour les yeux et le visage. Lors du ponçage, nous recommandons l'utilisation d'un masque respiratoire de protection contre la poussière (masque MSA n° pièce 459029 avec cartouche MSA 464029 ou équivalent). Lorsque vous utilisez de l'équipement électrique, consultez les recommandations du fabricant au sujet de l'équipement de protection. Les produits USC sont destinés à un usage par des peintres professionnels et qualifiés.

**Pour obtenir des informations médicales d'urgences ou des informations sur le contrôle du produit en cas de déversement accidentel :**

Appeler CHEMTREC au 1-800-424-9300 aux États-Unis ou Canada